

## <CBR1000RR ABS>

### 取外し

1. フロントシートを取外します。(64 ページ参照)
2. バンドを外します。
3. ①側コード端子のボルトを外し、①側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめくり、②側コード端子のボルトを外して、②側コードを外します。
5. バッテリを取出します。

### 取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に②側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

