

## ● ドライブチェーンの給油

1. スタンドを立て、後輪を浮かした状態で後輪を手でゆっくり回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落とし、洗浄油で洗浄します。
2. 乾燥後、後輪を手でゆっくり回りながら、給油を行います。オイルがチェーン各部によく行きわたるようにチェーンローラの両側に給油してください。

### 《指定オイル》

“ホンダ純正 チェーンオイル”またはギヤオイル(#80～#90)

### 注意

- ・チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り、汚しますのでオイルをつけ過ぎないように注意してください。
- ・このチェーンは、ゴムのシールを使用しているため、スチーム洗浄は行わないでください。またホンダ純正 チェーンオイル以外の溶剤入り潤滑油(チェーンスプレー等)は、チェーンの寿命を縮めるものがあるため使用しないでください。

