

Takılması

1. Yan burçları tekerleğe takınız.
2. Ön tekerleği çatal kolu arasına yerleştirin ve aksı tekerlek göbeği sağ çatal kolu arasına sağ taraftan takınız.

UYARI

Tekerleği takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

3. Ön aks somununu sıkınız.

Tork: 54 N·m (5.5 kgf·m, 40 lbf·ft).

4. Tekerleği takmanızın ardından fren kolunu birkaç kez sıkıp bırakınız ve tekerleğin serbest döndüğünü kontrol ediniz. Tekerlek serbestçe dönmüyorsa veya fren takılıyorsa tekerleği tekrar kontrol ediniz.

Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin kaybolmasına yol açabilir.