

4. Aksı tutması için sol aks sıkıştırma cıvatarını sıkınız.
5. Aks somununu sıkınız.

Tork: 59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft).

6. Sol aks sıkıştırma cıvatarını gevşetiniz.
7. Sol aks sıkıştırma cıvatarını sıkınız.

Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft).

8. Sağ fren kaliperini takıp yeni bağlantı cıvatarını sıkınız.

Tork: 45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft).

9. Sol fren kaliperini takıp yeni bağlantı cıvatarını sıkınız.

Tork: 45 N·m (4.6 kgf·m, 33 lbf·ft).

- Takma işlemi sırasında fren kaliperinin tekerleđi çizmemesine dikkat ediniz.
- Fren kaliperini takarken yeni bağlantı cıvatarı kullanınız.

UYARI

Fren kaliperini yerine takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini balataların arasına dikkatlice yerleřtiriniz.