

# ***NB 50 VISION (AC - CDI)***

Ordre de contrôle	Élément à vérifier	Moteur à l'arrêt	Appareil de mesure : Ohmmètre		
1 a	Contacteur à clé fil noir/blanc et masse	ON : Pas de continuité OFF : Continuité			
	Appareil de mesure : Testeur IMRIE 625	Moteur à l'arrêt	Régime de démarrage	Ralenti	Accelere
1	Bobine de charge de condensateur fil noir/rouge (+) et masse (-)		(+) 200V	(+) 260V	(+) 160V
2	Générateur d'impulsions fil noir/jaune (+) et masse (-)		(+) 3.5V	(+) 10V	(+) 40V
3	Bobine HT primaire fil noir/jaune (-) et masse		(-) 150V	(-) 200V	(-) 120V
4	Bobine H.T secondaire circuit ouvert	Régime de démarrage uniquement (-) 25KV			
5	Tension à la bougie d'allumage		(-) 7KV	(-) 8KV	(-) 15KV