

# Cambios de marcha

La transmisión de la motocicleta cuenta con cuatro marchas hacia adelante.

El cambio de marchas se realiza de manera distinta cuando está parado y cuando está en movimiento.

Cuando está parado, se puede cambiar de 4.<sup>a</sup> a punto muerto directamente mediante el sistema rotativo de 4 pasos.

Cuando está en movimiento se utiliza el sistema de retorno de 4 pasos.

No se puede cambiar de 4.<sup>a</sup> a punto muerto directamente.

- ▶ Cierre siempre el puño del acelerador antes de cambiar de marcha.
- ▶ Accione suavemente la palanca de cambios con la punta del pie hasta que baje.
- ▶ Evite los cambios de marcha innecesarios y circular con el pie en la palanca de cambios, ya que puede dañar el mecanismo del cambio y el embrague.

