



Procedimiento de puesta en marcha

Esta motocicleta tiene un motor de inyección de combustible con estrangulador automático. Siga el procedimiento que se indica a continuación.

Si el acelerador está completamente abierto el motor no arrancará (debido a que el módulo de control electrónico cortará el suministro de combustible).

Cualquier temperatura del aire:

I. <Empleo del botón de arranque>

Con la mariposa de gases completamente cerrada, presione el botón de arranque.

<Utilizando del pedal de arranque>

Baje ligeramente el pedal de arranque hasta que sienta resistencia.

Después deje que el pedal de arranque retorne al tope de su recorrido.

Ahora, con el acelerador cerrado, accione el pedal de arranque. Accione el pedal de arranque desde el tope de su recorrido hasta el fondo con un movimiento rápido y continuo.

