

Προετοιμασία

Πριν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βάλτε το κλειδί, γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON και βεβαιωθείτε ότι:

- Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στην θέση νεκρά (η ενδεικτική λυχνία νεκράς βρίσκεται στην θέση ON).
- Η ενδεικτική λυχνία βλάβης PGM-FI (MIL) είναι σβησμένη (OFF).

Μην χρησιμοποιείτε τη μανιβέλα ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, καθώς θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στη μανιβέλα.

Ανασηκώστε τη μανιβέλα αφού η μανέτα έχει γυρίσει στην αρχική της θέση.