

MANUTENZIONE

pag.

61 MANUTENZIONE

- 61 IMPORTANZA DELLA
MANUTENZIONE
- 62 SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE
- 63 PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- 64 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- 67 KIT ATTREZZI
- 68 NUMERI DI SERIE
- 69 ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE DEL
COLORE
- 70 FILTRO DELL'ARIA
- 71 SFIATO DEL BASAMENTO
- 72 OLIO MOTORE
- 76 CANDELA
- 78 GIOCO DELLE VALVOLE
- 80 CATENA DELLA TRASMISSIONE
- 87 ISPEZIONE DELLE SOSPENSIONI
ANTERIORE E POSTERIORE
- 88 CAVALLETTO LATERALE
- 89 RIMOZIONE DELLE RUOTE
- 94 USURA DELLE PASTICCHE DEL
FRENO

pag.

- 95 USURA DELLE GANASCE DEL FRENO
- 96 BATTERIA
- 98 SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI
- 101 REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE
DELLA LUCE DI ARRESTO
- 102 SOSTITUZIONE LAMPADINA

109 PULITURA

112 GUIDA PER L'IMMAGAZZINAMENTO

- 112 IMMAGAZZINAMENTO
- 114 RIMOZIONE
DALL'IMMAGAZZINAMENTO

115 SOLUZIONE DEGLI IMPREVISTI

116 DATI TECNICI

120 CONVERTITORE CATALITICO