


Desgaste del dibujo de los neumáticos

Reemplace los neumáticos inmediatamente cuando aparezca el indicador de desgaste en el neumático.



- (1) Indicador de desgaste
- (2) Marca de ubicación de la banda de rodadura