


NÚMEROS DE SERIE

Los números de serie del bastidor y del motor son necesarios para poder registrar su motocicleta. También se los puede pedir su concesionario cuando pida piezas de recambio.

Anote los números para que le sirvan como referencia.

N.º DEL BASTIDOR _____




(1) Número del bastidor

68

El número de bastidor (1) está estampado detrás del protector de la pierna izquierda.

El número de motor (2) está estampado en el lado inferior izquierdo de cárter.

N.º DEL MOTOR _____



(2) Número del motor