

MANUTENÇÃO

TABELA DE MANUTENÇÃO	44
Acelerador	54
Bateria	63
Cavalete Lateral	58
Corrente de Transmissão	55
Cuidados na Manutenção	46
Desgaste das Pastilhas do Freio	60
Desgaste das Sapatas do Freio	60
Espelho Retrovisor	69
Farol	69
Filtro de Ar	48
Filtro de Combustível	47
Folga das Válvulas	52
Fusíveis	65
Guia da Corrente de Transmissão	58
Interruptor da Luz do Freio	67
Jogo de Ferramentas	46
Lâmpadas	67
Marcha Lenta	54
Óleo do Motor	49
Respiro do Motor	49
Rodas	61
Suspensão	59
Vela de Ignição	51

COMO TRANSPORTAR A MOTOCICLETA	71
---	-----------

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL	73
--------------------------------------	-----------

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74
------------------------------------	-----------

CONSERVAÇÃO DE MOTOCICLETAS INATIVAS	78
---	-----------

NÍVEL DE RUÍDOS	81
------------------------------	-----------

PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR	82
---	-----------

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	83
---	-----------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	84
--------------------------------------	-----------

MANUAL DO CONDUTOR**PILOTAGEM COM SEGURANÇA****CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS HONDA**