

INSTRUMENTS DE BORD ET TEMOINS

Les témoins se trouvent dans et sous le compteur de vitesse.

Leurs fonctions sont décrites dans le tableau de la page suivante.

- (1) Compteur de vitesse
- (2) Indicateur de gamme de rapport
- (3) Totalisateur kilométrique
- (4) Compteur journalier
- (5) Témoin de béquille latérale
- (6) Indicateur de clignotant
- (7) Témoin de point mort
- (8) Témoin de feu de route
- (9) Bouton de remise à zéro du compteur journalier

