



## TRAVA DO GUIDÃO

A motocicleta tem uma trava do guidão (1) na coluna de direção, embaixo da carcaça do farol.

Para travar o guidão, gire-o totalmente para a direita e introduza a chave da trava no cilindro. Gire a chave 60° para a esquerda, aperte-a para dentro e volte a chave para posição original. Remova então a chave. Para destravar o guidão, siga a mesma seqüência na ordem inversa.