



6 – Para instalação; inverta o processo.

PRECAUÇÃO:

Instale o suporte do eixo (6) com a seta "F" (7) voltado para frente e aperte inicialmente a porca dianteira (8) com torque especificado, e a seguir a traseira com o mesmo torque.

Torque especificado: (1,8 – 2,5 Kg-Kg-m)

Torque especificado da porca do eixo: (5,0 – 8,0 Kgm)

CUIDADO: Troque sempre as cupilhas usadas por novas

Fixe o cãliper ao disco: Instale o parafuso de montagem do cãliper e aperte até o torque especificado: 3,0 – 4,0 kg-m.

CUIDADO: Após instalar a roda, acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente.