

COMBUSTÍVEL

Registro do Tanque

o registro do tanque (1), com três estágios, está localizado no lado esquerdo do tanque, na parte inferior.

OFF

Na posição OFF, o combustível não passa do tanque para o carburador. O registro deve ser mantido nesta posição sempre que a motocicleta não estiver sendo utilizada.

ON

Nesta posição, o combustível flui normalmente para o carburador até atingir o suprimento reserva.

RES

Coloque o registro nesta posição ao atingir a reserva. Reabasteça o mais rápido possível após colocar o registro na posição RES. O suprimento de reserva é de 3,5 litros.

NOTA


- Não conduza a motocicleta com o registro na posição RES, após ter reabastecido.

Você poderá ficar sem combustível e sem nenhuma reserva.



CUIDADO

- * **Aprenda a operar o registro com tal habilidade que mesmo enquanto estiver dirigindo a motocicleta seja capaz de operá-lo. Você evitará parar, eventualmente, em meio ao trânsito por falta de combustível.**
- * **Cuidado para não tocar em nenhuma parte quente do motor quando acionar o registro.**



(1) Registro de combustível