

## TABLE DES MATIERES

---

EQUIPEMENT ET COMMANDES . . . . .	11
COMPTEURS ET TEMOINS . . . . .	13
COMMANDES ELECTRIQUES . . . . .	16
ESSENCE ET HUILE . . . . .	35
INSPECTION AVANT CONDUITE . . . . .	43
DEMARRAGE DU MOTEUR . . . . .	47
RODAGE . . . . .	51
CONDUITE . . . . .	53
ENTRETIEN . . . . .	57
Huile moteur . . . . .	57
Nettoyage du filtre à huile . . . . .	61
Bougies . . . . .	63
Plateau de rupteurs . . . . .	65
Entretien du filtre à air . . . . .	67
Réglage de la chaîne de transmission . . . . .	71
Fluide du frein avant . . . . .	75
Indicateur d'usure . . . . .	77
Réglage du frein arrière . . . . .	79
Dépose de la roue avant . . . . .	81