

3. Déposer le couvercle du curter de filtre ⑦ , l'appui de l'élément ⑧ et l'élément même ⑨ en dévissant l'écrou d'attachement.
4. Laver l'élément filtrant ⑨ dans une solution et laisser-le à secher complètement.
5. Comprimer l'extrêmité inférieure du tube de drainage ⑩ pour éliminer complètement de l'huile ou de l'eau qui puisse être accumulée pendant l'opération.

NOTE:

Ne pas utiliser la solution d'acide, d'alcali, ou organique pour laver l'élément ⑨.

-
3. Entfernen Sie den Entlüftunggehäusedeckel ⑦ , die Filtereinsatz-Halteklammer ⑧ und den Filtereinsatz ⑨ , indem Sie den Schraubenbolzen zum Befestigen des Deckels ⑥ lösen.
 4. Waschen Sie den Entlüftungseinsatz ⑨ in einem sauberen Lösungsmittel aus und lassen Sie diesen ganz trocknen.
 5. Drücken Sie das untere Ende der Ablaßröhre ⑩ aus, so daß Öl und Wasser, die sich möglicherweise angesammelt haben, entfernt werden.

ZUR BEACHTUNG:

Zum Auswaschen des Entlüftungseinsatzes ⑨ keine Säure, alkalische oder organische Lösungsmittel verwenden.