

ÜBERPRÜFUNG VOR DEM FAHREN

Bevor Sie mit Ihrem Motorrad fahren, sollten Sie es sich zur Gewohnheit machen, eine allgemeine Überprüfung vorzunehmen, um sicherzustellen, daß sich das Motorrad in guter und sicherer Fahrbereitschaft befindet.

Nehmen Sie die nachfolgend aufgeführten Überprüfungen vor und beziehen Sie sich auf den entsprechenden Teil der Betriebsanleitung, falls Einstellungen oder Wartungsarbeiten erforderlich sind.

Motorölstand — Ölstand überprüfen und gegebenenfalls Öl nachfüllen. (Seite 117)

Benzinstand — Den Benzintank gegebenenfalls auffüllen. (Seite 81)

Kühlerreservetank-Kühlwasserstand — Wasserstand überprüfen und gegebenenfalls Wasser nachfüllen. (Seiten 181—183)

Bremsen — Nachprüfen, ob die Bremsbeläge beschädigt sind, Bremsflüssigkeitsstand überprüfen. (Seite 147)

INSPEKTIE VOOR HET RIJDEN

Maak er een gewoonte van een algemene inspectie uit te voeren alvorens de motor aan te zetten, om er zeker van te zijn dat de motorfiets in goede en veilige konditie is.

Inspecteer de volgende punten en indien afstelling of onderhoud is vereist, raadpleeg het betreffende gedeelte in dit instructieboekje.

Oliepeil—Kontroleer het oliepeil en vul bij indien nodig. (Zie blz. 117)

Brandstofpeil—Vul benzine bij indien nodig. (Zie blz. 81)

Koelmiddelniveau in reservetank van radiator — Controleer het peil en vul bij indien nodig. (Zie blz. 181—183)

Remmen — Controleer de remleidingen op lekkage, en controleer het peil van de remvloeistof. (Zie blz. 147)