

USURE DES PLAQUETTES DE FREIN

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 66.)

L'usure de plaquette de frein dépend de la sévérité de l'usage, du type de conduite et des conditions de la route. (En général, les plaquettes s'useront plus vite sur des routes mouillées et sales.)



Vérifier les plaquettes à chaque intervalle d'entretien régulier (page 61).

Frein avant

Retirer le couvercle (1) de l'étrier. Vérifier les gorges (2) dans chaque plaquette.

Si l'une des plaquettes est usée jusqu'au fond des gorges, remplacer les deux plaquettes ensemble. Consulter votre concessionnaire Honda pour ce service.

<FREIN AVANT>



- (1) Couvercle (2) Gorges d'indicateur d'usure