

Desgaste das Pastilhas do Freio


(Observe “Cuidados na Manutenção” descritos na página 77)

O desgaste das pastilhas do freio dependerá da severidade de uso, modo de pilotagem e das condições da pista. As pastilhas sofrerão um desgaste mais rápido em pistas de terra, com muita poeira ou pistas molhadas.

Inspeção as pastilhas de acordo com os intervalos especificados de manutenção (pág. 70).

Freio Dianteiro

Verifique a ranhura (1) em cada pastilha. Se uma das pastilhas estiver gasta até a ranhura (1), substitua as pastilhas em conjunto. Dirija-se a uma concessionária Honda para efetuar o serviço.



(1) Ranhuras