

Ref. No.	Description	Function
10	Digital clock adjusting buttons	Adjust the clock (see page 36).
11	Tripmeter reset button	Press the button to reset tripmeter to zero (0).
12	Maintenance indicator	Shows approaching specified maintenance interval for engine oil change (see page 34).

N° de Ref.	Descripción	Función
10	Botones de ajuste del reloj digital	Sirven para ajustar el reloj (ver la página 36).
11	Botón de reposición del cuentakilómetros de cada viaje	Presione este botón para poner a cero (0) el cuentakilómetros de cada viaje.
12	Indicador de mantenimiento	Muestra los intervalos de mantenimiento especificados que se aproximan para realizar el cambio del aceite del motor (ver la página 34).