


To release the brake lock:

1. Depress and hold the rear brake pedal.
2. Pull the lock lever down.

**CAUTION:** Before riding, make sure that the rear brake is released fully and does not drag.



---

Para liberar el bloqueo del freno:

1. Presionar, y mantener presionado, el pedal del freno trasero.
2. Tirar de la palanca de bloqueo hacia abajo.

**PRECAUCION:** Antes de conducir, cerciorarse de que el freno trasero esté completamente liberado y no haya rozamientos.