






# 警告灯

## 水温警告灯

エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、  
メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.51



## PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが RUN  の状態で、  
メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯  
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  P.52