


# 燃料補給



燃料がにじみ出ることがあるので、注入口の下端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

タンク容量：7.7 ℓ

燃料についての注意 ➡ P.8

## タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

## タンクキャップの閉じかた

- ① 燃料タンクキャップを手で確実に押してロックする。
- ② キーを抜き、カバーを閉じる。  
▶ キャップがロックされないと、キーは抜けません。

## 警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

燃料補給およびガソリンの取り扱い P. 8