


# Carterventilatie

Zie onder *Veiligheidsmaatregelen* op pagina 27.

Voer onderhoud vaker uit als u met uw CRF in de regen of langdurig met volgas heeft gereden. Verricht onderhoud aan de carterventilatie wanneer bezinksel zichtbaar is via het doorzichtige gedeelte van de carterventilatieslang.

## Aftappen

1. Maak de plug (1) los uit de carterventilatieslang (2) en laat het bezinksel weglopen in een geschikte opvangbak.
2. Breng de carterventilatieslangplug weer aan.



(1) carterventilatieslangplug  
(2) carterventilatieslang