

Refueling

Fuel tank holds maximum 12ℓ (3.1 US gal).
Turn the fuel tank cap ① to the left, then
open the fuel tank cap.

Approvisionnement d'essence

Le réservoir d'essence contient un maximum
de 12ℓ (13.1 gal. E.U.). Tourner le bouchon
du réservoir ① vers la gauche et l'ouvrir.

