

Interrupteur d'allumage (Type ED)

L'interrupteur d'allumage se trouve directement sous le tableau d'indicateurs au centre du guidon.

ON: Tous les circuits électriques, fermés. Le moteur et les lampes peuvent fonctionner. La clé ne peut pas être retirée.

ACC: Tous les circuits électriques sont ouverts sauf ceux de la borne ACC. La clé ne peut pas être retirée.

OFF: Tous les circuits électriques sont ouverts. Le moteur ne peut pas démarrer. La clé peut être retirée.

P (PARKING): Tous les circuits électriques, ouverts, sauf ceux pour le feu arrière, du feu de position et de la borne ACC. La clé peut être retirée.

Zündschloß (ED Modell)

Das Zündschloß befindet sich direkt unterhalb der Anzeigelampentafel.

ON (Ein): Sämtliche Stromkreise sind geschlossen. Motor betriebsbereit und Anzeigelampen leuchten auf. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

ACC: (Zubehör): Sämtliche Stromkreise sind geschlossen, außer dem Zubehöranschluß. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

OFF (Aus): Sämtliche Stromkreise sind geöffnet. Der Motor kann nicht angelassen werden. Der Zündschlüssel kann abgezogen werden.

P (PARKEN): Sämtliche Stromkreise sind geöffnet, mit Ausnahme der Schlußleuchte, des Standlichtes und des Zubehöranschlusses. Der Schlüssel kann abgezogen werden.