

Pochettes latérales de coffre:

Les pochettes latérales (7) se trouvent des deux côtés du coffre. Ouvrir et fermer avec les fermetures éclair.

NOTE:

- **Les pochettes latérales sont destinées à contenir des objets légers. Ne pas porter plus de 0,5 kg dans chaque pochette.**
- **Ne pas mettre des objets durs ou pointus dans les pochettes latérales car ces objets pourraient gêner l'ouverture du couvercle de coffre et endommager les pochettes.**

Seitentaschen der Gepäckbox:

Die Seitentaschen (7) befinden sich auf beiden Seiten der Gepäckbox und sind mit Reißverschlüssen ausgestattet.

ZUR BEACHTUNG:

- **Die Seitentaschen sind für leichte Gegenstände gedacht. Gegenstände schwerer als 0,5 kg sollten nicht darin aufbewahrt werden.**
- **Keine schrauben oder harten Gegenstände in den Seitentaschen aufbewahren, da diese das Öffnen des Gepäckboxdeckels behindern oder die Seitentaschen beschädigen könnten.**