

Sacoche latérales

Ouverture de couvercle de sacoché latérale:

Introduire la clé de contact (1) dans la serrure (2) et déverrouiller en faisant tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrir les loquets.

Fermeture de couvercle:

Referme les deux loquets. Introduire la clé de contact dans la serrure et verrouiller en faisant tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. Extraire la clé.

Packtaschen

Abnehmen des Packtaschendeckels:

Den Zündschlüssel (1) in beide Schnappschlösser (2) stecken, diese durch Drehen des Schlüssels im Gegenzeigersinn aufschließen und die Schnappschlösser öffnen.

Anbringen des Deckels:

Beide Schnappschlösser schließen. Den Zündschlüssel in beide Schlösser stecken und diese durch Drehen des Schlüssels im Uhrzeigersinn abschließen. Danach den Schlüssel abziehen.