

(E Modell)

Instrumente und Anzeigen

Ref. Nr	Benennung	Funktion	
1	Kilometerzähler	Zeigt die akkumulierte Wegstrecke.	<u>\</u>
2	Leerlaufanzeige (grün)	Leuchtet, wenn das Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist.	
3	Fernlichtanzeige (blau)	Leuchtet, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.	
4	Anzeige für linken Blinker (gelb)	Blinkt, wenn der linke Blinker eingeschaltet ist.	