


Speedometer

The speedometer display (1) shows riding speed. The speedometer readout can be changed to show either MPH or km/h by pressing the display select button (2). The speed mode chosen will be displayed in the MPH/km/h display (3). (E type)



Velocímetro

El velocímetro (1) muestra la velocidad de la conducción. La lectura del velocímetro se puede cambiar para que muestre bien MPH o bien km/h presionando el botón de selección (2). El tipo de velocidad escogida se mostrará en el indicador de MPH/km/h (3). (Tipo E)