

Interrupteur des clignotants

Déplacer l'interrupteur (1) vers la gauche pour indiquer un virage à la gauche et vers la droite pour un virage à la droite. L'interrupteur retournera automatiquement à la position OFF (ETEINT) lorsque le guidon revient sur la position de marche tout droit.

Blinkerschalter

Den Blinkerschalter (1) nach links (L) schieben, um ein Linksabbiegen, und nach rechts (R) um ein Rechtsabbiegen anzuzeigen; der entsprechende Blinker und die Anzeige werden dann blinken. Der Schalter kehrt automatisch zu OFF (AUS) zurück, wenn der Lenker wieder in Geradeausstellung gebracht wird.