

Reniflard

1. Desserer l'agrafe se trouvant en bas du tube d'erec. Enlever le boulon de montage montant le réservoir de magasinage (1) pour démonter ce dernier.
2. Vider le dépôt.
3. Remonter le réservoir.

NOTE: Nettoyer le réservoir plus souvent lorsqu'on conduit la moto sous la pluie ou à toute admission des gaz.

Kurbelgehäuseschlauch

1. Die untere Klemme des Ablass schlauches lösen. Die Befestigungsschrauben des Reservetanks und den Reservetank (1) entfernen.
2. Die Ablagerungen entleeren.
3. Den Tank anbringen.

ZUR BEACHTUNG: Im Falle von Fahren im Regen oder in Höchstgeschwindigkeit, öfter warten,