

- (1) Pousser le starter
- (2) Robinet d'arrivée d'essence
- (3) Pédale de changement de vitesse
- (4) Bequille latérale

- (1) Starterklappe
- (2) Benzinhahn
- (3) Gangschaltpedal
- (4) Seitenständer