

Presión de aire delantera	Presión de aire trasera	Condiciones	
		Motorciclista/carga	Condiciones de conducción
0 kPa (0 kg/cm <sup>2</sup> ) ↓ 40 kPa (*0,4 kg/cm <sup>2</sup> )	50 kPa (0,5 kg/cm <sup>2</sup> ) ↓ 150 kPa (1,5 kg/cm <sup>2</sup> )	Un ↓ Hasta 180 kg*	Marcha en ciudad o en carretera ↓ Caminos accidentados

\* El peso total que incluye el del motociclista, acompañante, carga y todos accesorios.

Luftdruck vorn	Luftdruck hinten	Bedingungen	
		Fahrer/Belastung	Fahrbedingungen
0 kPa (0 kg/cm <sup>2</sup> ) ↓ 40 kPa (0,4 kg/cm <sup>2</sup> )	50 kPa (0,5 kg/cm <sup>2</sup> ) ↓ 150 kPa (1,5 kg/cm <sup>2</sup> )	Einer ↓ Bis zu 180 kg*	Fahren auf normalen oder stadtstraßen ↓ Fahren auf schlechten Straßen

\* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepäck und allen Zubehöerteilen.