

Presión de aire delantera	Presión de aire trasera	Condiciones	
		Motorciclista/carga	Condiciones de conducción
0 kPa (0 kg/cm ²) ↓ 40 kPa *0,4 kg/cm ²)	50 kPa (0,5 kg/cm ²) ↓ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)	Un ↑ ↓ Hasta 180 kg*	Marcha en ciudad o en carretera ↑ ↓ Caminos accidentados

* El peso total que incluye el del motociclista, acompañante, carga y todos accesorios.

Luftdruck vorn	Luftdruck hinten	Bedingungen	
		Fahrer/Belastung	Fahrbedingungen
0 kPa (0 kg/cm ²) ↑ ↓ 40 kPa (0,4 kg/cm ²)	50 kPa (0,5 kg/cm ²) ↑ ↓ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)	Einer ↑ ↓ Bis zu 180 kg*	Fahren auf normalen oder stadtstraßen ↑ ↓ Fahren auf schlechten Straßen

* Gesamtgewicht von Fahrer, Beifahrer, Gepäck und allen Zubehörteilen.