

- Tires – Check the air pressure and the tires for wear or damage.**
- Battery electrolyte – Check the level and add if necessary.**
- Throttle operation – Check throttle operation, cable routing and free play.
Correct or replace if necessary.**
- Lighting – See if all lights operate properly.**

-
- Pneus – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage des mêmes.**
 - Electrolyte de la batterie – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire.**
 - Fonctionnement de la poignée des gaz – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz,
pose des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire.**
 - Eclairage – S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.**