

5. Quitar los tres pernos (4) y la cubierta del filtro de aire (5).
6. Sacar y tirar el elemento del filtro de aire (6).
7. Instalar un elemento nuevo y la cubierta del filtro de aire.

NOTA:

- * **Volver a instalar el tubo de combustible y el de vacío apropiadamente.**

-
5. Die drei Schrauben (4) entfernen, und den Luftfilterdeckel (5) abnehmen.
 6. Den Filtereinsatz (6) herausnehmen und wegwerfen.
 7. Einen neuen Einsatz einlegen und den Luftfilterdeckel wieder montieren.

HINWEIS:

- * **Den Kraftstoff- sowie den Unterdruckschlauch wieder richtig anschließen.**