

XLI00S

MAINTENANCE SCHEDULE

Perform Pre-Ride Inspection (Page 34 at each maintenance period).

- WHICHEVER COMES FIRST
- ODOMETER READING

For lighter odometer readings, repeat at the intervals indicated here.

- ENGINE OIL
- ENGINE OIL FILTER/SCREEN
- AIR CLEANER
- FUEL LINES
- SPARK PLUG
- VALVE CLEARANCE
- CONTACT BREAKER POINT
- IGNITION TIMING
- IGNITION SWITCH
- THROTTLE OPERATION
- CARBURETOR IDLE SPEED
- CARBURETOR CHOKE
- DRIVE CHAIN
- BATTERY
- BRAKE SHOE WEAR
- BRAKE SYSTEM
- BRAKE LIGHT SWITCH
- HEADLIGHT AIM
- CLUSTER LAMP PLAY
- SIDE STAND
- SUSPENSION
- NUTS, BOLTS, FASTENERS
- WHEELS/SPOKES
- STERRING HEAD BEARING
- Service more frequently if operated in dusty areas.
- Replace and clean every 2,000 km (1,250 mi).
- Inspect and lubricate every 300 km (300 mi).

** IN THE INTEREST OF SAFETY, WE RECOMMEND THESE ITEMS BE SERVICED ONLY BY AN AUTHORIZED HONDA DEALER.

* SHOULD BE SERVICED BY AN AUTHORIZED HONDA DEALER, UNLESS THE OWNER HAS PROPER TOOLS AND IS MECHANICALLY QUALIFIED.

* Every year.

** Inspect, clean, adjust, lubricate or replace if necessary.

R—Replace

C—Clean

A—Adjust

L—Lubricate

	1,000 km (600 mi.)	4,000 km (2,500 mi.)	8,000 km (5,000 mi.)	12,000 km (7,500 mi.)
1) →	R			
2) ↓				
3)				
*4)			C	
*5)		C		C
*6)				
*7)				R
*8)				
*9)				
*10)				
*11)		A	A	A
*12)				
*13)				
*14)				
*15)				
*16)				
*17)				
*18)				
*19)				
*20)				
*21)				
*22)				
*23)				
*24)				
*25)				
**26)				

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Effectuer l'inspection avant de la conduite (page 35) à tous les intervalles d'entretien.

- QUELCONQUE QUI VIENNE PREMIER
- LECTURE DU TOTALISATEUR KILOMETRIQUE

Pour la lecture plus grande du totalisateur kilométrique, effectuer les travaux d'entretien à la fréquence indiquée ci-dessous.

- HUILE MOTEUR
- TAMIS FILTRE A HUILE MOTEUR
- FILTRE A AIR
- CONDUITS D'ESSENCE
- BOUGIE
- JEU DE SOUPAPES
- PLATEAU ROPTOIRS
- REGULAGE DU CONTACT
- TENSION DE LA CHAÎNE CAMES
- FUNCTIONNEMENT DU PAPILLON DES GAZ
- VITESSE DE MARCHÉ A VIDE DU CARBURATEUR
- STRANGLADOR DEL CARBURADOR
- CADENA DE TRANSMISION
- BATERIA
- DESCASTE DE ZAPATA DE FRENO
- INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENAJE
- CLUSTER DE LA LUZ DE FRENO
- JUEGO LIBRE DEL EMBRAYAJE
- SOPORTE LATERAL
- SUSPENSION
- TUERKAS, TORNILLOS, FU ADOROS
- RUEDAS/RAYOS
- COJINETE DE CARGA DE DIRECCION
- El mantenimiento más frecuente será necesario si su moto funciona en regiones polvorosas.
- Reemplazar y limpiar cada 2.000 km.
- Inspeccionar y limpiar cada 300 km.

** PARA LA MAYOR SEGURIDAD DE LA MARCHA, RECOMENDAMOS QUE LOS ÍTEMES QUE LLEVAN DOS ASTERISCOS SEAN CONFIAADOS AL SERVICIO DE UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO SOLAMENTE.

* ESTOS ÍTEMES DEBERAN REPARARSE EN UN CONCESIONARIO HONDA AUTORIZADO, A MENOS QUE EL PROPIETARIO TENGA HERRAMIENTAS ADECUADAS Y SEA MECANICAMENTE COMPETENTE.

* Cada año.

** Cada mes.

** Todos los meses.

R—Reemplazar

C—Limpiar

A—Ajustar

L—Lubricar

WARTUNGSTABELLE

Die Überprüfung vor dem Fahren (Seite 35) bei allen Wartungsintervallen.

- WELCHES AUCH IMMERS ZUERST EINTRITFT
- KILOMETERZÄHLERANZEIGE

Bei größeren Kilometerstand in den hier angegebenen Abständen wiederholen.

- MOTORÖL
- ÖLWÄCHSEL
- LUFTFILTER
- BRANDLEISTUNGEN
- ZÜNDKERZE
- VENTILARBEINSTELLUNG
- UNTERBRECHERKONTAKTE
- SPANNUNG DER STEUERKETTE
- PLATEAU ROPTOIRS
- REGULIERUNG DES CONTACTS
- TENSION DER KAMMENFEDERUNG
- WECHSELN DER LAUFERZÄHLERZÄHL
- WECHSELN DER LAUFERZÄHLERZÄHL
- ANTRIEBSKETTEN
- BATTERIE
- ANWENDUNG DER BREMSBELÄGE
- BREMSSYSTEM
- BREMSLICHTSCHALTER
- SCHWELLENFEINSTELLUNG
- KOPPLUNGSSPIEL
- SEITENSTÄNDER
- MITTERN SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE
- RÄDER/SPEICHER
- STEUERKOPFLAGER
- Falls die Maschine in staubigem Gelände gefahren wird, ist das Wartungsintervall entsprechend zu verkürzen.
- Nach jeweils 2.000 km auswecheln und reinigen.
- Nach jeweils 500 km überprüfen und schmeieren.

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON FACHHÄNDLERN WARTEN ZU LASSEN.

* SOLTE VON EINEM BEVOLLMÄCHTIGTEN HONDA FACHHÄNDLER GEWARTET WERDEN AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST.

* Jeder-Jahr.

** Jeden Monat.

R—Auswecheln

C—Reinigen

A—Einstellen

L—Schmeieren