


Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support under the engine.
2. Remove the speedometer cable set screw (1) and disconnect the speedometer cable (2).
3. Remove the brake hose guide.
Remove the mud guard (6).
Remove the caliper assembly from the fork leg by removing the fixing bolts (7).



DEPOSE DE LA ROUE AVANT

1. Soulever la roue avant du sol en plaçant un bloc de support sous le moteur.
2. Retirer la vis de fixation du câble de l'indicateur de vitesse (1) et débrancher le câble (2).
3. Déposer le guide du tuyau de frein.
Déposer le garde-boue (6).
Déposer l'ensemble d'étrier du bras de fourche en retirant les boulons de montage (7).

