


Trava da coluna de direção

Para travar a coluna de direção, vire o guidão totalmente para a esquerda ou para a direita. Pressione a chave de ignição e vire-a para a posição LOCK. Remova a chave em seguida



** Não gire a chave, de ignição para a posição LOCK quando estiver dirigindo a motocicleta.*



(1) Chave de ignição
(A) Pressione (B) Vire para a posição LOCK

Chaves

ATENÇÃO

** No caso de perda da chave de ignição, procure uma concessionária HONDA que providenciará a confecção da chave original de acordo com o código de segredo da chave.*

Preencha o quadro abaixo com o código de segredo gravado na chave de sua motocicleta

