

Limpeza e conservação

Limpe sua motocicleta regularmente para mantê-la com boa aparência e proteger a pintura e cromados, além de aumentar sua durabilidade.

ATENÇÃO

- * Evite pulverizar água sob alta pressão nos seguintes componentes ou locais:
 - Cubos das rodas
 - Saída do escapamento
 - Sob o assento
 - Interruptor de ignição
 - Corrente de transmissão
 - Interruptores
 - Sob o tanque de combustível
 - Carburadores
 - Painel de instrumentos
- * Nunca lave sua motocicleta exposta ao sol e com o motor quente.

Como lavar sua motocicleta

1. Prepare uma mistura de água e querosene e aplique-a no motor, carburadores, escapamentos, rodas e suporte lateral com um pincel para remover os resíduos de óleo e graxa. Incrustações de piche são removidas com querosene puro.
2. Enxágue em seguida com água em abundância.
3. Lave o tanque, assento, tampas laterais e pára-lamas com água e sabão de coco. Use um pano ou esponja macia. Enxágue e enxugue a motocicleta completamente com um pano limpo e macio.