

ENTRETIEN

Page	
56	ENTRETIEN
57	Programme d'entretien
60	Trousse à outils
61	Numéros de série
62	Etiquette de coloris
63	Précautions pour l'entretien
64	Filtre à air
65	Reniflard de carter moteur
66	Huile moteur
71	Bougies d'allumage
75	Fonctionnement de la commande des gaz
76	Régime de ralenti
77	Chaîne secondaire
83	Glissière de chaîne secondaire
84	Inspection de suspensions avant et arrière
85	Béquille latérale
86	Dépose des roues
91	Usure des plaquettes de frein
93	Batterie
95	Remplacement des fusibles
97	Réglage du feu stop
98	Remplacement de l'ampoule

Page	
102	NETTOYAGE
104	GUIDE DE REMISAGE
104	Remisage
106	Fin du remisage
107	CARACTERISTIQUES