

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(1) Compteur de vitesse	Indique la vitesse de conduite.
(2) Totalisateur kilométrique	Indique la distance accumulée.
(3) Compteur journalier numérique	Indique la distance par trajet. Indique l'heure. Indique le temps écoulé. (Voir page 36)
(4) Compte-tours	Indique le régime du moteur.
(5) Zone rouge du compte-tours	Ne jamais laisser l'aiguille du compte-tours entrer dans la zone rouge, même une fois que le moteur a été rodé. PRECAUTION * Faire tourner le moteur à un régime supérieur au régime maximal spécifié (début de la zone rouge du compte-tours) pourrait endommager le moteur.
(6) Indicateur de température de liquide de refroidissement	Indique la température du liquide de refroidissement (voir page 13).
(7) Indicateur de clignotant (vert)	Clignote lorsqu'un clignotant est utilisé.