


REGLAGE VERTICAL DU FEU AVANT

Le réglage vertical peut être effectué en tournant les écrous à oreilles (1) dans un sens ou dans l'autre.

Respecter la réglementation locale.



(1) Ecrous à oreilles

(A) Haut

(B) Bas