

### Notes pour la repose:

- Pour reposer la roue arrière, inverser l'ordre de la dépose.
- Serrer l'écrou d'axe de roue au couple indiqué:  
Couple de serrage d'écrou d'axe de roue:  
93 N·m (9,5 kgf·m)
- Régler la chaîne secondaire (page 79).
- Après avoir reposé la roue, serrer le frein à plusieurs reprises et s'assurer que la roue tourne librement lorsqu'on le relâche. Vérifier de nouveau la roue si le frein frotte ou si la roue ne tourne pas librement.

### **▲ATTENTION**

- \* **Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour le serrage, faire vérifier aussitôt que possible le montage par un concessionnaire Honda. Un montage incorrect peut se traduire par une perte de l'efficacité de freinage.**