

REIFEN

Richtiger Reifenfülldruck gewährleistet maximale Fahrstabilität, optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer der Reifen.

Der Reifenfülldruck ist regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

ZUR BEACHTUNG:

- * Der Reifendruck ist bei "kalten" Reifen vor dem Fahren zu kontrollieren.

Dieses Motorrad ist serienmäßig mit straßen- und geländetauglichen Reifen ausgerüstet. Achten Sie beim Kauf von Ersatzreifen darauf, daß sie mit den folgenden Angaben übereinstimmen.

Untersuchen Sie die Reifen auf Einschnitte, eingefahrene Nägel oder sonstige spitze Gegenstände. Lassen Sie beschädigte Reifen oder punktierte Schläuche von Ihrem HONDA-Händler auswechseln.

		Vorn	Hinten
Reifengröße		90/90 – 21 54H	140/80 R17 69H
Reifenfülldruck (kalt) KPa (kgf/cm ²)	Fahrer allein	200 (2,0)	200 (2,0)
	Mit Sozius	200 (2,0)	250 (2,50)
Reifenmarke	BRIDGESTONE	TW101	TW152 RADIAL
	MICHELIN	T66	T66X