


3. Zum Rückstellen der Minutenanzeige die UP/DOWN-Taste drücken. Durch Gedrückthalten der UP/DOWN-Taste wird die Anzeige kontinuierlich weitergezählt.



oder



4. Die ADJUST-Taste drücken, worauf die "Stundenstellen" auf dem Display zu blinken beginnen. Mit der ADJUST-Taste können Sie zwischen der Minuten - und der Stundenanzeige umschalten.



5. Mit der UP/DOWN-Taste die Stundenanzeige rückstellen.



oder



6. Die RESET-TIME-Taste drücken, worauf sofort die Zeitzählung gestartet wird.

