

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

(Consulte las precauciones del mantenimiento en la página 61.)

▲ ADVERTENCIA

- * La bombilla se calienta mucho mientras la luz está encendida, y permanece caliente durante un rato después de apagarla. Asegúrese de que se enfría totalmente antes de realizar el servicio.

PRECAUCION

- * No deje huellas dactilares en la bombilla del faro, porque pueden crear puntos calientes en la bombilla y causar su ruptura. Póngase guantes limpios para reemplazar la bombilla. Si toca la bombilla con las manos desnudas, límpiela con un paño humedecido con alcohol para evitar que falle pronto.

NOTA:

- * Asegúrese de colocar en OFF el interruptor de encendido cuando reemplace la bombilla.
- * No utilice otras bombillas que no sean las especificadas.
- * Después de instalar una bombilla nueva, compruebe que la luz opera correctamente.

REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

(Consulte las precauciones del mantenimiento en la página 61.)

▲ ADVERTENCIA

- * La bombilla se calienta mucho mientras la luz está encendida, y permanece caliente durante un rato después de apagarla. Asegúrese de que se enfría totalmente antes de realizar el servicio.

PRECAUCION

- * No deje huellas dactilares en la bombilla del faro, porque pueden crear puntos calientes en la bombilla y causar su ruptura. Póngase guantes limpios para reemplazar la bombilla. Si toca la bombilla con las manos desnudas, límpiela con un paño humedecido con alcohol para evitar que falle pronto.

NOTA:

- * Asegúrese de colocar en OFF el interruptor de encendido cuando reemplace la bombilla.
- * No utilice otras bombillas que no sean las especificadas.
- * Después de instalar una bombilla nueva, compruebe que la luz opera correctamente.